

1-En premier, Percer 1 trou 3/8"  
dans celui arriére existant 90°  
par rapport à la surface du ski

1-First, drill one 3/8" hole  
into the existing rear one 90°  
from the ski surface

2-Perçer 1 trou 3/8" centré  
à la position indiquée 5" 7/8 ( 148mm )

2-Drill one 3/8" hole centered  
at 5" 7/8 ( 148mm ) indicated position

#### MODEL DEM

Ski Pilot DS-2 2014 et plus

### INSTALLATION

DS-2 DEM

